



首弘科技官方微信

 独影·天幕

 **首弘电子科技有限公司**
SUPER GRAND ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

广州番禺大石街植村一路48号悦凯中心5C01
400-880-1996
www.sh-doing.com

独影·天幕用户快捷操作指南

感谢您使用独影.天幕智能投影手机，独影.天幕将给您带来高品质的娱乐享受。

使用手册说明

- 用户手册说明了本产品的各种功能、使用方法和注意事项。
- 为了确保您的安全和正确的使用本产品，请在使用手机前仔细阅读用户手册。
- 用户手册的说明是基于本产品的默认设置。
- 可用功能和附加服务可能因产品、软件或服务提供商而异。
- 使用收发信息，上传和下载、进行自动同步或使用定位服务等功能可能会产生其它费用，为了避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 程序及其功能可能因地区或硬件规格而异。首弘对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 此用户手册更新日期为2016年8月17日。
- 请妥善保存使用以供日后参考。

版权

版权©2016首弘科技

本使用手册受国际版权法保护。

未经首弘科技书面许可，不得以任何形式或方式（电子或机械）复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何存储器和检索系统中。

手机外观和按键说明



描述	功能
指纹感应+Home键	<ul style="list-style-type: none"> • 主页：在任何的应用程序或界面上，按下此键可返回首页界面。 • 指纹解锁：在息屏状态下可对手机进行唤醒屏幕。
菜单	<ul style="list-style-type: none"> • 按下此键可开启动作清单，让您在目前的界面或选项菜单中执行动作。
返回	<ul style="list-style-type: none"> • 按下此键可返回前一个界面，或是关闭对话框、选项菜单、通知面板或屏幕键盘。
电源键	<ul style="list-style-type: none"> • 开机状态：短按待机；长按3秒弹出关机选项菜单；长按10秒复位。 • 待机状态：短按唤醒屏幕。 • 关机状态：长按3秒开机。
音量键	<ul style="list-style-type: none"> • 增大或减小音量，静音状态时按此键可以将手机调为振动状态。
调焦	<ul style="list-style-type: none"> • 滑动滚轮可以设置投影的焦距，以达到最佳清晰效果。

给电池充电

提示

- 电池只允许使用手机原配件的充电器或我们认可的配件充电，本手机内置电池是不可拆卸的，更换电池只能由本公司授权的专业服务中心进行，请勿自行拆卸电池。
- 电池可反复充电，但电池属于易损耗品，如发现手机的待机时间大幅降低，切勿自行更换电池，请联系本公司授权的服务中心更换原装电池。
- 首次使用手机之前请先充电，可使用充电器或通过USB数据线将设备与电脑相连以对电池进行充电。
- 手机若长时间放置不用，会逐渐放电，在使用前必须重新充电，方可正常开机使用。
- 如果电池电量耗尽，在刚插上充电器时可能无法立即开机，这是正常现象。请持续充电一段时间，再开机使用。
- 第一次使用或长期放置不用的电池，我们建议您对电池充电，当充完后请及时拨除充电器和充电数据线。
- 新电池或长期未用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳状态。

使用充电器的方法

为了提高充电效率和保证充电安全，请使用220V交流电，将充电器连接上手机的充电数据线后再插入电源插座中，不要让充电数据线受到损坏或受力，连接充电数据线到手机充电标识进行充电，充电完成后请及时拨除充电器和充电数据线。为避免电击的危险，请在清洁充电器前将其从电源处拨下。为了安全，请勿在室外或潮湿环境中使用充电器。

快速指南

1. 投影

当您需要与朋友分享您手机中视频、图片、文档时，您可开启投影与朋友分享，将带来更大的乐趣。

开启/关闭投影：

- a. 滑动打开投影镜头盖，投影自动开启，滑动关闭投影镜头盖，投影自动关闭。
- b. 在设置>投影子菜单内开启关闭投影（注：可设置投影高亮与低亮模式）。
- c. 点击应用界面内的投影APP图标开启关闭投影。
- d. 可以下拉快捷任务栏内点击“投影”快捷开启/关闭图标开启或关闭投影。

注意：

- a. 当在拨号以及来电通话时，投影会自动关闭，通话结束后，继续使用须自行手动开启投影。
- b. 在开启投影状态下，当手机电量不足15%时投影会出现不稳定情况，这是由于电量不足引起的，故用户须及时充电确保电量充足。

2. 遥控精灵

本机支持电视、电视盒、空调、DVD、音响等红外接收设备的遥控功能。不用再为家电遥控器太多或是将遥控器遗忘在某处而烦恼，它可以代替几乎所有家电遥控器，让生活变得更加舒适便捷。

3. WLAN

WLAN提供最远300英尺(100M)的无线网络接入范围。若要使用手机上的WLAN，您必须连接到无线接入点或「热点」。

注意：WLAN信号的可用性与涵盖范围需视数量、基础结构，以及其它信号穿透的对象而定。

4. 视频电话

• 视频通话通常指基于互联网和移动互联网端，通过手机之间实时传送人的语音和图像(用户的半身像、照片、物品等)的一种通信方式。输入一个号码点击视频拨号，对方接起电话后两者可以通过摄像头来进行视频通话。

5. 电话会议

也称为两路通话/多方通话，此功能需要SIM卡开通多方通话功能。

- a. 手机已有一路通话。
- b. 点击“添加通话”，再次呼出一路通话（也可呼入一个电话，手机默认开启“来电等待”（设置-通话设置-语音电话-其他设置）），等两路通话都建立后，通话界面可直看到状态。
- c. 选择“合并通话”-可以将两路通话合并成一个多方通话。
- d. 在建立多方通话后，可以通过电话会议的小箭头，进入菜单分离电话或挂断某路电话。

6. 信息

a. **重要：**手机的消息以对方的号码为标题，以类似聊天记录的“会话”形式保存，而非通常的文件夹结构。其中联系人图标显示在对话左侧的是本机接收到的消息，联系人图标显示在对话右侧的是本机发出的消息。

b. 发送彩信MMS给其它号码

新建消息时，消息默认为SMS，当达成以下操作之一时，自动转为MMS。完成编写后点击“发送”即可发出

MMS。

c. 群发消息给多个号码

在输入框中直接输入多个号码，各个号码间以英文的逗号分隔。点击接受者右边的头像带加号图标，可以在通讯录下选择群发联系人。

7. 浏览器

a. 点击浏览器图标，进入浏览器起始页。

b. 点击网页缩略图或在地址栏中输入想要访问的网址(如www.sh-doing.com)并点击键盘上的开始。

c. 要打开新的浏览器窗口，在页面空白处点击显示菜单，请点击菜单中的标签页窗口图标，点击加号图标后输入网址即可。

d. 切换到新的浏览器窗口，在页面空白处点击显示菜单，请点击菜单中的标签页窗口图标，选择欲切换的窗口即可。

•浏览器设置

•常规设置，包括主页面的设置等功能。

•隐私和安全，包括清楚历史记录，清除缓存等功能

•辅助功能，包括文字大小，点按操作缩放等功能。

•高级，网页浏览模式，页面调整，插件启用等功能。

•带宽管理，开关载入网页时是否载入图片功能。

8.使用手机存储卡做为U盘

若要从计算机传送音乐、相片和其它档案到您的储存卡，您必须先手机储存卡设为U盘。

a. 选择“USB已连接”，可以装载U盘，可将音乐、相片和其它档案到您的储存卡或内置存储卡中。

b. 选择“作为USB存储设备使用”可以打开右边的选项。

c. 连接后可以直接在PC端查看相机拍摄的图片。

设置你的手机

1. 无线和网络

a. SIM卡管理

菜单选项内供选择或停用SIM卡1或SIM卡2，停用时状态栏显示飞行模式。本设备双卡均支持移动、联通、电信，并支持双4G功能，但双4G不能同时工作。

b. WLAN开关和设置

触碰WLAN，打开WLAN以后会自动搜索可用网络，没有设置密码的可直接连接使用，设置密码的需输入密码连接可使用。打开WLAN再打开离线模式，WLAN会自动关闭；打开飞行模式再连接WLAN，WLAN可正常使用。

c. 蓝牙开关和设置

触碰蓝牙，打开蓝牙后会自动搜索附近开启蓝牙功能的设备。

d. 流量使用情况

可以监控流量及设置移动数据流量限制，流量超过限制时会自动关闭移动数据服务。

e. 飞行模式

触碰可打开/关闭，打开离线模式后，手机移动网络相关服务被禁。

f.网络共享与便携式热点

可通过USB数据线、蓝牙以及建立WLAN热点方式共享网络，点此选项，可设置WLAN共享网络的名称、密码等。

g. 移动网络

进入“移动网络设置”界面，其中包括：a 数据漫游 b 接入点名称 c 网络运营商。

h. GPRS数据优先模式

默认勾选，电话优先。使用GPRS上网时，电话可以正常呼入。

2. 设备

1) 情景模式

该选项为您提供手机在接收来电、通知等状态时的铃声设置。包括：振动、音量、手机铃声、通知铃声、和反馈（按键操作音、选择操作音、屏幕锁定提示音、触感）。以适应用户所处的各种环境。

2) 显示

a. 亮度 调整屏幕亮度。

b. 壁纸 可以在壁纸图库，图库程序或动态壁纸库中设置手机壁纸。

c. 自动旋转屏幕 旋转手机改变方向。

d. 休眠 调整屏幕自动锁定前的延迟。

e. 字体大小 设置系统的字体大小。

3) 存储

a. 可以查看SD卡和手机内存使用情况。

b. 可以卸载或格式化SD卡。

c. 可以选择默认存储器。

4) 电池

显示开机使用时间及各个模块使用电量的大致情况。

5) 应用程序

a. 管理应用程序 管理和删除安装的应用程序。

b. 正在运行的服务 点击‘停止’正在运行的服务，确认后该服务从“正在运行的服务”列表中消失。

3. 个人

1) 位置信息访问权限

a. **允许访问我的位置信息** 允许得到您许可的应用使用您的位置信息

b. **GPS卫星定位** GPS卫星定位打开和关闭

2) 安全

a. **设置屏幕锁定** 使用图案、PIN或密码锁定屏幕。

触碰“图案”，第一次设置解锁图案时会有一个简单的说明和示例，点击“下一步”即可进入后续步骤“绘制解锁图案”。

b. **指纹解锁** 根据提示与说明，设置指纹对屏幕进行唤醒。

c. **SIM卡锁定** 输入（4-8位数字）的PIN可以设置SIM的锁定。

SIM卡的PIN码（个人识别码）是防止SIM卡被非法使用，PIN码通常随SIM卡一起提供，初始值由服务供应商提供。

修改被锁定的PIN码时，需要开启“SIM锁”，然后进入更改密码界面，手机会自动提示旧的PIN码输入以及要求输入两次新的PIN码，最后手机将提示PIN码修改成功。如果连续三次输入PIN码都有错误，SIM卡PIN码将自动上锁，PUK码通常随SIM卡一起提供。如果未提供，应到服务供应商处获取此密码。

注：如果连续10次输入错误的PUK码，则SIM卡将被永久锁住。

3) 语言和输入法

a. **选择语言** 包括中文简体和繁体等，默认支持的15种语言。

b. **个人词典** 向个人词典中添加字词以及从用户词典中删除字词。可以按“+”键添加字词，此后输入法输入时会自动与用户词典里的字词匹配并显示。

c. **默认输入法设置** 可以选择默认打开输入法键盘时调用的输入法。

d. **Android键盘设置**

e. **语音搜索** 可以设置搜索语言，过滤图片和文字。

4) 备份和重置

备份我的数据 可对设备内的数据进行备份以及恢复出厂设置。注意：恢复出厂设置前请先备份好个人数据以免造成损失。

4. 系统

1) 日期和时间

可自动或手动确认时间、时区，并设置时间格式等。

2) 定时开关机

可以设置定时开机/关机时间，也可以选择定时开关机起效的时间。重复或一周的某一天。

3) 辅助功能

a. **大号字体** 使用大号字体显示。

b. **按“电源”按钮结束通话** 打开后，通话时，按下“电源”将结束通话而不是关闭屏幕。

c. **说出密码**

d. **触摸和按住延迟**

e. **安装网页脚本**

f. **快速开机** 关闭/打开快速开机功能。

4) 关于手机

可对本机进行系统无线更新以及查看型号、版本等信息。

手机使用注意事项

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议可以帮助您遵守保修条款，延长手机的使用寿命。

- 1) 将手机及其零部件置于儿童拿不到的地方。
- 2) 使手机保持干燥，雨水、湿气和各种液体都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 3) 当电池充电时不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击伤害到人或使手机损坏。
- 4) 避免将手机置于温度过高的环境中。高温将缩短电子设备的寿命，损坏电池，扭曲或熔化某些塑料部件。
- 5) 避免将手机置于温度过低的环境中。当温度升高时，手机内部将可产生导致电子线路损坏的水汽。
- 6) 避免使手机置于点燃的香烟，明火或任何热源的附近。
- 7) 不要自行拆卸手机，非专业的处理方式会导致手机的损坏。
- 8) 不要从高处掉落、敲击或摇晃手机，粗鲁的使用方式会损坏内部的电路板。
- 9) 不要用颜料涂抹手机，因为涂料会阻塞耳机，话筒或其它可移动配件，并导致无法正常使用。
- 10) 使用干净、柔软、干燥的布清洁摄像头。禁止使用有害化学品，清洁剂等液体清洁手机
- 11) 如手机，电池，充电器或手机配件出现故障，请送至最近的合格服务中心进行检查。
- 12) 服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话会安排手机的维修。
- 13) 仅支持首弘发布的操作系统进行更新，切勿自行刷机，否则后果自负。
- 14) 开启投影后切勿将投影镜头直对人眼，避免对人眼造成伤害。

环保使用说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识表

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBB)
机壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
组件	○	○	○	○	○	○
LED屏	○	○	○	○	○	○
摄像头	○	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
数据线	○	○	○	○	○	○

“○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求之下。

“×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求，不过其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代技术，但该部件仍符合欧盟2011/65/EU的规范。

本产品的“环保使用期限”为20年。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述正常情况下使用本产品时。

售后服务地址：

广州番禺大石街植村一路48号悦凯中心5C01

售后服务电话：

400-880-1996

首弘科技官方网站：

www.sh-doing.com

配件清单

序号	名称	数量
1	主机体	1
2	充电器	1
3	USB充电数据线	1
4	耳机	1
5	用户快捷操作指南	1
6	保修卡	1
7	SIM卡和TIF卡顶针	1

提示：

配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

尺寸	154MM X 75MM X10MM
亮度	80流明高亮投影
投影分辨率	WVGA (854*480)
液晶屏幕	5.5寸高清屏，1920*1080像素
样式	直板
天线	内置
手机卡	Micro SIM卡(双卡双待)
网络模式	6模17频
内置摄像头	后置1300万像素，前置800万像素
CPU	MT6753，八核，64位，1.5GHZ
操作系统	Android OS 5.1
内存	3GBRAM+32GB/64GB ROM
图像处理 GPU	Mail-T720
电池容量	锂聚合物电池 4500mAh
WIFI	IEEE802.11a/b/g/n 2.4G/5G双频WIFI
无线局域网	2.4GHz/5GHz
蓝牙	支持,蓝牙4.0
GPS模块	支持
网络制式	联通、移动和电信2G、3G、4G全网通